

PROSTOP-E ISOBUS MODULE SYSTEM

Quick Start Guide

ENGLISH1-12 DUTCH 13-24 FRENCH 25-36 GERMAN 37-48 PORTUGUESE 49-60 SPANISH 61-72

TABLE OF CONTENTS

Installation	3
Virtual/Universal Terminal Setup	4
ProStop-E Dual Setup	8
Task Controller	9
Hypro Spraylt App	10



- 1. Connect 2520-0237 cable to the IBBC on the machine.
- 2. Mount the 2850-0029 rate controller in a protected area.
- 3. Connect 2520-0258 harness to the 2850-0029 ProStop-E ISOBUS rate controller.
- 4. Mate the four pin connector from the 2520-0237 harness to the fused four pin connector on the 2520-0258.
- 5. Connect the remaining two connectors from the 2520-0237 to the mating connectors on the 2520-0253 adapter harness.
- 6. Plug the two pin connector from the 2520-0258 harness to the mating connector on the 2520-0253 adapter harness.
- 7. Connect the 10 pin connector from the 2520-0258 harness to the mating connector on the 2520-0250.
- 8. Locate the machine's flow meter, 2530-0209 (two wire) pressure transducer, and PWM control valve for the pump and plug these components into the mating connectors on the 2520-0250 harness.
- 9. Plug the 2520-0251 cannode power tap cable into the 2520-0253, a cannode extension cable can be used if necessary.
- 10. Document the Identifier and Password for each cannode, from the label on the back of the product. This is used for Bluetooth communication with the valves in Pentair Hypro Spray-It app.
- 11. Mount the cannode(s) in a central location.
- 12. Install the POWER and CANBUS cables from the 2520-0251 onto the first cannode, for controlling the left side of the boom.
- 13. Connect additional 2520-0251 cannode power tap cable(s) to additional cannode(s) if necessary.
- 14. Connect the 2520-0252 ISOBUS terminator plug into the mating connector on the last 2520-0251 cannode power tap cable.
- 15. Daisy-chain the M12 wiring to each ProStop-E valve starting with the outermost sections of the sprayer. A maximum of 32 valves can be controlled by each cannode (two segments of 16).
- 16. Install a 2300-0067 cap on the last ProStop-E valve in each segment to seal the unused port.



The default settings work well for initial startup, but specific application parameters, nozzles size, and machine details will need to be defined.

When making any system setting changes in the Virtual/Universal Terminal screens, you must go back to the "HOME" screen to save your changes.

1. Open the Virtual/Universal Terminal screen.

c
2110
0 pen
Local only
Disabled
roller
1 🗸
stance
d(-) 0.0 in

2. Define configuration tabs **A** and **B** based on your application parameters.



- Select the CH1 Setup soft key and select the Operation tab. Make sure Enable Channel has a check mark next to it.
- 4. Define your nozzle size, target rate, rate step and application mode.

5. Populate the **System** tab based on your machines specific equipment and operating parameters.

Note: Pulses Per Gallon is labeled on the machine's flow meter and is critical to system functionality.





6. Select the **Control** tab, ensure the Enable Hybrid Control and Enable Manual Control have a check marks next to them.

Define additional parameters in this screen based on your application.

- Roundup 0 System Outputs Alarms ISObus 123 Control Implement Operation Rate Alarm Threshold 10 % TOTALS Low Pressure Alarm e PSI 50 PSI High Pressure Alarm Tank Level Alarm 50.0 G Nozzle Check Alarm 10 %
- 7. Select the **Alarms** tab and define as necessary.



- 8. Select the **Implement** tab, enter Nozzle Spacing and Total Sections.
- Touch the START softkey next to Actuator Auto Config. This will automatically determine how many ProStop-E valves are connected, and assign one valve to each section.
- Open the Section Configuration to ensure that a value of "1" is next to each section. Go back to the Implement tab if all sections comply.
- Touch the ENTER softkey next to Cannode Configuration. Ensure the Cannodes are displayed in order. For example, Cannode #1 should control the leftmost ProStop-E valves, #2 controls the center ProStop-E valves, and #3 controls the rightmost Prostop-E valves on the machine.
- 12. If the Cannodes are not displayed in the correct order, use the arrows next to each to organize accordingly.

- 13. Select the **ISObus** tab and define additional parameters in this screen based on your equipment and application.
- 14. Press the **HOME** softkey to save all changes



PROSTOP-E DUAL SETUP



1. Press the softkey next to Section Valve Type and choose ProStop-E Dual.



 Select the Operation tab and press the ProStop-E Dual Setup softkey.

Product 1						CH1 SETUP	
System	Outp	outs	Ala	arms	Isc	OBus	HOME
Operation		Contr	ol	Impl	ement		12-
Nozzle Pair		1					TOTALS
Nozzle A Numb	er	04	A @ 40	PSI C	0.400	РМ	
Nozzle B Numb	er	05	B @ 40	PSI C	.500 0	SPM	CONFIGUR
Min Pressure	20	PSI	Max Pres	sure	60 F	PSI	2
Calculate Swi Points	tching	Min Sp	beed	Ma	k Speed		CH2SETO
Range for Nozz	le A	4.2	2 M	РН	7.3	МРН	
Range for Nozz	le B	5.3	в м	РН	9.1	мрн	
Range for Nozz	les A + B	9.5	5 M	PH 1	L6.4	МРН	
Tolerance Band	1	10	%				

- Define the nozzle size for Nozzle A and Nozzle B.
- Press the Calculate Switching Points softkey. This will set the speeds at which the system will switch from nozzle A, to nozzle B, and nozzle A+B.

TASK CONTROLLER

- 1. Open the Universal Terminal window, and touch the **CONNECT** softkey to connect ProStop-E ISOBUS rate controller to the task controller.
- 2. Start a new job, and define application parameters.
- 3. Press the **RUN/HOLD** soft key to start applying product.

HYPRO SPRAYIT APP



Checking Nozzle Pattern and System Troubleshooting

- 1. Open the Pentair-Hypro Spraylt app
- 2. Touch the ProStop-E Cannode Control Icon





4. After a few seconds, all nearby cannodes will appear.

3. Touch the slider to turn the remote ON.

Note: Bluetooth must also be enabled on your smart device.

HYPRO SPRAYIT APP



5. Click on the cannode you wish to control and enter the password when prompted, from the label on the back of the cannode.

Example: Identifier is: 0001B6 Password is: 300631

- 📲 AT&T 奈 1:30 PM 86% 🗖 ক্টি < CanNode (0x000047) Segment 1 Segment 2 4 Valves in segment 1 All closed #1 closed valve #2 closed valve #3 closed valve #4 closed valve
- Touch the top slider to actuate all ProStop-E valves on/off at once, or touch the slider next to each valve # to actuate individually.

6. Once your smart device is connected to the cannode, a list of ProStop-E valves will appear.

Note: there are two segments of ProStop-E valves that are available, a maximum of 16 ProStop-E valves are possible on each segment.





375 Fifth Ave. Nw | New Brighton, Mn 55112 | Ph: 800-424-9776 | pentair.com

All indicated Pentair trademarks and logos are property of Pentair. Third party registered and unregistered trademarks and logos are the property of their respective owners. Because we are continuously improving our products and services, Pentair reserves the right to change specifications without prior notice. Pentair is an equal opportunity employer.



PROSTOP-E ISOBUS-MODULESYSTEEM

Snelstartgids

INHOUDSOPGAVE

Installatie	3
Instelling virtuele/universele aansluiting	4
Instelling ProStop-E Dual	8
Taakregelaar	9
App Hypro SprayIt	10



- 1. Sluit kabel 2520-0237 aan op de IBBC op de machine.
- 2. Monteer debietregelaar 2850-0029 in een beschermde omgeving.
- 3. Sluit kabelboom 2520-0258 aan op de ProStop-E ISOBUS-debietregelaar 2850-0029.
- 4. Sluit de vierpolige connector van kabelboom 2520-0237 aan op de gezekerde vierpolige connector van de 2520-0258.
- 5. Sluit de resterende twee connectors van de 2520-0237 aan op de bijpassende connectors van adapterkabelboom 2520-0253.
- 6. Steek de tweepolige connector van de 2520-0258 in de bijpassende connector van adapterkabelboom 2520-0253.
- 7. Sluit de 10-polige connector van kabelboom 2520-0258 aan op de bijpassende connector van de 2520-0250.
- 8. Zoek de doorstroomhoeveelheidsmeter van de machine, druksignaalomzetter 2530-0209 (met twee draden) en de PWM-regelklep voor de pomp en steek deze onderdelen in de bijpassende connectors op kabelboom 2520-0250.
- 9. Steek de CAN-nodestroomkabel 2520-0251 in de 2520-0253. Indien nodig kan een CAN-nodeverlengkabel worden gebruikt.
- 10. Schrijf de identificatie en het wachtwoord van elke CAN-node op, die op het etiket op de achterkant van het product staan. Dit wordt gebruikt voor Bluetooth-communicatie met de kleppen in de app Pentair Hypro Spraylt.
- 11. Monteer de CAN-node(s) op een centrale plaats.
- 12. Installeer de POWER- en CANBUS-kabel van de 2520-0251 op de eerste CAN-node om de linkerkant van de arm te bedienen.
- 13. Sluit indien nodig een of meerdere extra CAN-nodestroomkabels 2520-0251 aan op de extra CAN-nodes.
- 14. Sluit ISOBUS-eindplug 2520-0252 aan op de bijpassende connector van de laatste CAN-nodestroomkabel 2520-0251.
- 15. Verbind de M12-bedrading in een serieverbinding met elke ProStop-E-klep, te beginnen met de buitenste secties van de sproeier. Elke CAN-node kan maximaal 32 kleppen bedienen (twee segmenten van 16).
- 16. Installeer een dop 2300-0067 op de laatste ProStop-E-klep in elk segment om de niet-gebruikte poort af te dichten.



De standaardinstellingen werken goed voor de eerste inbedrijfstelling, maar specifieke toepassingsparameters, sproeiermaten en machinedetails moeten worden gedefinieerd.

Wanneer in de schermen van de virtuele/universele aansluiting systeeminstellingen gewijzigd worden, moet u terugkeren naar het scherm 'HOME' (start) om de wijzigingen op te slaan.

 Open het scherm Virtual/Universal Terminal (virtuele/universele aansluiting).

Configuration Implement Switch Run = Switch Open Local only External Source Disabled ISObus Master Auto Attach Task Controller Enable Section Control Hitch to Reference Distance Forward(+) / Backward(-) θ.θ in 0.0 Right(+) / Left(-) in Hitch Type Unknown

 Definieer op basis van uw toepassingsparameters configuratietabbladen A en B.



- Selecteer de knop CH1 Setup (instellingen) en selecteer het tabblad **Operation (werking)**.
 Zorg dat Enable Channel (kanaal inschakelen) aangevinkt is.
- 4. Definieer de sproeiermaat, het doeldebiet, de debietstap en de toepassingsmodus.

5. Vul in het tabblad **System (systeem)** de specifieke apparatuur en bedrijfsparameters van uw machine in.

Opmerking: Impulsen per gallon staat op de doorstroomhoeveelheidsmeter van de machine en is essentieel voor de werking van het systeem.





 Selecteer het tabblad Control (bediening) en controleer dat de opties Enable Hybrid Control (hybride bediening inschakelen) en Enable Manual Control (handmatige bediening inschakelen) aangevinkt zijn.

Definieer op basis van uw toepassing aanvullende parameters op dit scherm.

7. Selecteer het tabblad **Alarms (alarmen)** en definieer ze zoals vereist.

operation C	ontrol	Imple	nent	
			_	12
ate Alarm Thre	shold	10	%	тот
ow Pressure Al	arm	θ	PSI	- X
ligh Pressure A	larm	50	PSI	CONFI
fank Level Alar		50.0	G	CH2 SE
ozzle Check Al	arm	10	%	



- Selecteer het tabblad **ISObus** en definieer op basis van uw apparatuur en uw toepassing aanvullende parameters op dit scherm.
- Druk op de knop HOME (start) om alle wijzigingen op te slaan

- 8. Selecteer het tabblad **Implement (toepassen)** en vul de tussenruimte van de sproeiers en het totale aantal secties in.
- Druk op de knop START naast Actuator Auto Config (automatische configuratie stelelement). Dit zal automatisch bepalen hoeveel ProStop-E-kleppen er zijn aangesloten en zal aan elke sectie een klep toewijzen.
- 10. Open de sectieconfiguratie om te controleren dat naast elke sectie de waarde '1' staat. Ga terug naar het tabblad Implement (toepassen) als alle secties in orde zijn.
- 11. Druk op de knop ENTER naast Cannode Configuration (CAN-nodeconfiguratie).
 Controleer dat de CAN-nodes in de juiste volgorde worden weergegeven.
 CAN-node 1 moet bijvoorbeeld de meest linkse ProStop-E-kleppen bedienen, 2 de middelste ProStop-E-kleppen en 3 de meest rechtse Prostop-E-kleppen op de machine.
- Als de CAN-nodes niet in de juiste volgorde worden weergegeven, zet ze dan met de pijltjes naast elke node op de juiste plaats.



INSTELLING PROSTOP-E DUAL



1. Druk op de knop naast Section Valve Type (kleptype sectie) en kies ProStop-E Dual.

 Selecteer het tabblad Operation (werking) en druk op de knop ProStop-E Dual Setup (instelling ProStop-E Dual).

oduct 1				CH1 SETUP
System	Outputs	Alar	rms	ISOBus
Operation	Cont	trol	Imple	ement
Enable Channel				
Material / Units	•	Liquid	<mark>/ Gallo</mark> n	
Nozzle Numbe	r [05	
1 Nozzle @ 40	PSI	0	.500	GPM
Target Rate		3	0.00	GPA
Rate Step	[1	L.00	GPA
Application Mo	de	No	ormal	
ipplication Mo	ProStop-	E Dual Setup		



- 3. Definieer de sproeiermaat voor Nozzle A (sproeier A) en Nozzle B (sproeier B).
- Druk op de knop Calculate Switching Points (wisselpunten berekenen). Hiermee worden de snelheden ingesteld waarbij het systeem wisselt van sproeier A naar sproeier B en sproeier A+B.

TAAKREGELAAR

- 1. Open het venster Universal Terminal (universele aansluiting) en druk op de knop **CONNECT (verbinden)** om de ProStop-E ISOBUS-debietschakelaar met de taakregelaar te verbinden.
- 2. Start een nieuwe taak en definieer de applicatieparameters.
- 3. Druk op de knop **RUN/HOLD (start/pauze)** om te beginnen het product toe te passen.

APP HYPRO SPRAYIT



Het sproeierpatroon controleren en systeemstoringen opsporen

- 1. Open de app Pentair-Hypro Spraylt
- 2. Druk op het pictogram ProStop-E Cannode Control (bediening CAN-node ProStop-E)

 Druk op de schuifknop om de afstandsbediening AAN te zetten.

Opmerking: Bluetooth moet ook op uw apparaat ingeschakeld zijn.

AT&T TO ILES PM 86%



4. Na enkele seconden verschijnen alle CAN-nodes in de buurt.

APP HYPRO SPRAYIT



 Zodra uw apparaat met de CAN-node verbonden is, verschijnt er een lijst met ProStop-E-kleppen.

Opmerking: er zijn twee segmenten van ProStop-E-kleppen beschikbaar, op elk segment zijn er maximaal 16 ProStop-E-kleppen mogelijk.



 Klik op de CAN-node die u wilt bedienen en voer het wachtwoord in dat op het etiket op de achterkant van de CAN-node staat wanneer ernaar wordt gevraagd.

Voorbeeld: Identificatie is: 0001B6 Wachtwoord is: 300631



 Raak de bovenste schuifregelaar aan om alle ProStop-E-kleppen tegelijk aan of uit te zetten, of raak de schuifregelaar naast elk klepnummer aan om ze afzonderlijk te bedienen.



375 Fifth Ave. Nw | New Brighton, Mn 55112 | Tel: 800-424-9776 | pentair.com

Alle aangegeven Pentair-handelsmerken en -logo's zijn eigendom van Pentair. Gedeponeerde en niet-gedeponeerde handelsmerken en logo's van derden zijn het eigendom van hun respectievelijke eigenaars. Omdat wij onze producten en diensten voortdurend verbeteren, behoudt Pentair zich het recht voor om specificaties zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Pentair is een werkgever die gelijke kansen biedt.



SYSTÈME DE MODULES ISOBUS PROSTOP-E

Guide de démarrage rapide

TABLE DES MATIÈRES

Installation	3
Configuration du terminal virtuel/universel	4
Configuration de ProStop-E Dual	8
Contrôleur de tâches	9
Application Hypro Spraylt	. 10



- 1. Connectez le câble 2520-0237 à l'IBBC de la machine.
- 2. Montez le contrôleur de débit 2850-0029 dans une zone protégée.
- 3. Connectez le faisceau 2520-0258 au contrôleur de débit ISOBUS 2850-0029 ProStop-E.
- 4. Raccordez le connecteur à quatre broches du faisceau 2520-0237 au connecteur à quatre broches fusionné du 2520-0258.
- 5. Connectez les deux autres connecteurs du 2520-0237 aux connecteurs correspondants du faisceau adaptateur 2520-0253.
- 6. Branchez le connecteur à deux broches du faisceau 2520-0258 sur le connecteur correspondant du faisceau adaptateur 2520-0253.
- 7. Connectez le connecteur à 10 broches du faisceau 2520-0258 au connecteur correspondant sur le 2520-0250.
- 8. Localisez le débitmètre de la machine, le capteur de pression 2530-0209 (deux fils) et la vanne de commande PWM de la pompe et branchez ces composants dans les connecteurs correspondants du faisceau 2520-0250.
- 9. Branchez le câble de prise de courant du CanNode 2520-0251 dans le 2520-0253, un câble d'extension du CanNode peut être utilisé si nécessaire.
- Consignez l'identifiant et le mot de passe de chaque CanNode figurant sur l'étiquette au dos du produit. Il est utilisé pour la communication Bluetooth avec les vannes via l'application Pentair Hypro Spray-It.
- 11. Montez le ou les CanNodes dans une position centrale.
- 12. Installez les câbles POWER et CANBUS du 2520-0251 sur le premier CanNode pour contrôler le côté gauche de la rampe.
- 13. Connectez le(s) câble(s) supplémentaire(s) de prise d'alimentation du CanNode 2520-0251 au (x) CanNode(s) supplémentaire(s) si nécessaire.
- 14. Connectez la fiche de raccordement ISOBUS 2520-0252 dans le connecteur correspondant du dernier câble de prise de courant du CanNode 2520-0251.
- 15. Raccordez en série le câblage M12 à chaque vanne ProStop-E en commençant par les sections les plus extérieures du pulvérisateur. Un maximum de 32 vannes peut être contrôlé par chaque CanNode (deux segments de 16).
- 16. Installez un bouchon 2300-0067 sur la dernière vanne ProStop-E de chaque segment pour sceller l'orifice non utilisé.



Les réglages par défaut fonctionnent bien pour le démarrage initial, mais les paramètres d'application spécifiques, la taille des buses et les détails de la machine devront être définis.

Lorsque vous apportez des modifications aux paramètres du système dans les fenêtres du terminal virtuel/universel, vous devez retourner à l'écran « ACCUEIL » pour enregistrer vos modifications.

1. Ouvrez l'écran du terminal virtuel/universel.

						ø		
۸		В	(;				
mplem	nt	Switch						
Run =	Swi	tch		0 p (en			00
Exter	nal	Source	L	ocal	only			
Sobus	Mas	ter		Disa	bled			1
uto A	ttac	h Task	Conti	rolle	r			
nable	Sec	tion C	ontrol	L	,	$\overline{}$		
itch	to R	eferen	ce Dis	stanc	e			
Forwa	rd (+) / Ba	kward	1(-)	0.0		in	
Right	(+)	/ Left	(-)		0.0		in	
itch	vpe		Uni	cnown	-	-		

 Définissez les onglets de configuration
 A et B en fonction des paramètres de votre application.



- Sélectionnez la touche programmable CH1 Setup et sélectionnez l'onglet **Operation** (**Opération**). Assurez-vous que la case Enable Channel (Activer le canal) est cochée.
- 4. Définissez la taille de votre buse, le débit cible, l'échelon de débit et le mode d'application.

 Remplissez l'onglet System (Système) en fonction de l'équipement spécifique et des paramètres de fonctionnement de vos machines.

Remarque : Les pulsations par gallon sont indiquées sur le débitmètre de la machine et sont essentielles au bon fonctionnement du système.

System Outputs Alar	ms ISObus	F
Operation Control	Implement	1
Pulses Per Gallon	558.00	т
ullscale Pressure	150 PSI	
ressure Offset	0.0 PSI	
Control Valve DC	PWH 🗸	
Operating Frequency	200 Hz	СН
Agitation Duty Cycle	40 %	
Minimum Duty Cycle	20 %	
Maximum Duty Cycle	70 %	

peration Control	Imple	ment
ontrol Speed	- 3	
utomatic Delay Time	1	S
ixed Minimum Flow	0.00	GPM
Ninimum Pressure	15	PSI
nable Manual Control	\checkmark	
Enable Pressure Control		
nable Hybrid Control	\checkmark	
Enable Quick Start	V	

 Sélectionnez l'onglet Control (Contrôle), assurez-vous que les cases Enable Hybrid Control (Activer le contrôle hybride) et Enable Manual Control (Activer le contrôle manuel) sont cochées.

Définissez des paramètres supplémentaires dans cet écran en fonction de votre application.

7. Sélectionnez l'onglet Alarms (Alarmes) et définissez les alarmes selon vos besoins.

Operation Control	ns ISO Implem	bus	ном
ate Alarm Threshold	10	%	TOTAL
ow Pressure Alarm	θ	PSI	
igh Pressure Alarm	50	PSI	CONFIGU
ank Level Alarm	50.0	G	CH2 SET
ozzle Check Alarm	10	x	



- Sélectionnez l'onglet **ISObus** et définissez des paramètres supplémentaires dans cet écran en fonction de votre équipement et de votre application.
- Appuyez sur la touche de fonction
 HOME (ACCUEIL) pour enregistrer toutes les modifications.

- Sélectionnez l'onglet Implement (Mise en œuvre), saisissez l'espacement des buses et les sections totales.
- Appuyez sur la touche START (DÉMARRAGE) à côté de la touche Actuator Auto Config (Auto config actionneur). Le nombre de vannes ProStop-E connectées sera automatiquement déterminé, et une vanne sera assignée à chaque section.
- Ouvrez la configuration des sections pour vous assurer qu'une valeur de « 1 » figure à côté de chaque section. Revenez à l'onglet Implement (Mise en œuvre) si toutes les sections sont conformes.
- Appuyez sur la touche ENTER (ENTRER) à côté de la touche CanNode Configuration (Configuration CanNode). Assurez-vous que les CanNodes sont affichés dans l'ordre. Par exemple, le CanNode #1 doit contrôler les vannes ProStop-E les plus à gauche, le #2 contrôle les vannes ProStop-E du centre, et le #3 contrôle les vannes ProStop-E les plus à droite de la machine.
- 12. Si les CanNodes ne sont pas affichés dans le bon ordre, utilisez les flèches situées à côté de chacun d'eux pour les organiser en conséquence.



CONFIGURATION DE PROSTOP-E DUAL



 Appuyez sur la touche de fonction à côté de Section Valve Type (Type de Vanne de Section) et choisissez ProStop-E Dual.

 Sélectionnez l'onglet Operation (Opération) et appuyez sur la touche de fonction ProStop-E Dual Setup (Configuration du ProStop-E Dual).

oduct 1			CH1 SETUP	
System	Outputs	Alarms	ISOBus	но
Operation	Contro	ol Imp	lement	10
Enable Channel		7		
Material / Units				3
	L	Liquid / Gallor	<u> </u>	
Nozzle Number		05		CONFIC
1 Nozzle @ 40 PSI		0.500	GPM	CH2 SE
Target Rate		30.00	GPA	CITE OL
Rate Step		1.00	GPA	
Application Mode		Normal		

roduct 1					
System	Outputs		Alarms	ISOBu	IS HON
Operation	c	ontrol	Impl	ement	10
Nozzle Pair	1				TOTA
Nozzle A Numl	ber 04	A @ 4	O PSI 0	.400 GPN	י א
Nozzle B Numi	per 05	B @ 4	O PSI O	.500 GPN	
Min Pressure	20 PS	I Max Pr	essure	60 PSI	-2
Calculate Sw Points	itching M	in Speed	Max	Speed	CH2 SE
Range for Noz	zle A	4.2	мрн	7.3 MP	н
Range for Noz	zle B	5.3	мрн	9.1 MP	н
Range for Noz	zles A + B	9.5	МРН 1	6.4 MP	н
Tolerance Ban	d	10	%		

- 3. Définissez la taille des buses pour la buse A et la buse B.
- Appuyez sur la touche Calculate Switching Points (Calculer les points de commutation). Cela permet de définir les vitesses auxquelles le système passe de la buse A à la buse B et à la buse A+B.

CONTRÔLEUR DE TÂCHES

- 1. Ouvrez la fenêtre du terminal universel, et appuyez sur la touche **CONNECT (CONNEXION)** pour connecter le contrôleur de débit ProStop-E ISOBUS au contrôleur de tâches.
- 2. Commencez un nouveau projet, et définissez les paramètres de l'application.
- 3. Appuyez sur la touche programmable **RUN/HOLD (MARCHE/ARRÊT)** pour commencer à appliquer le produit.

APPLICATION HYPRO SPRAYIT



3. Touchez le curseur pour allumer la télécommande.

être activée sur votre appareil électronique.

Remarque : La fonction Bluetooth doit également

Vérification de l'agencement des buses et dépannage du système

- 1. Ouvrez l'application Pentair-Hypro Spraylt
- 2. Touchez l'icône de contrôle du CanNode ProStop-E
 - Image: Image



4. Après quelques secondes, tous les CanNodes proches s'afficheront.

APPLICATION HYPRO SPRAYIT



 Saisissez l'identifiant et le mot de passe de chaque CanNode figurant sur l'étiquette au dos du produit.

Exemple : L'identifiant est : 0001B6 Le mot de passe est : 300631

 Une fois que votre appareil électronique est connecté au CanNode une liste des vannes ProStop-E s'affiche.

Remarque : il y a deux segments de vannes ProStop-E disponibles, un maximum de 16 vannes ProStop-E est possible sur chaque segment.



📲 AT&T 穼	1:30 PM			86% 🔲
< c	anNode (0		द्धे	
Segment 1		Seg	ment 2	
4 Valves in s	egment 1	All closed		
#1	closed va	lve	\bigcirc	
#2	closed va	lve	\bigcirc	
#3	closed va	lve	\bigcirc	
#4	closed va	lve	\bigcirc	

 Touchez le curseur du haut pour activer ou désactiver toutes les vannes ProStop-E en même temps, ou touchez le curseur à côté de chaque vanne # pour les activer individuellement.



375 Fifth Ave. Nw | New Brighton, Mn 55112 | Tél. : 800-424-9776 | pentair.com

Tous les logos et marques Pentair indiqués sont la propriété de Pentair. Les marques et logos déposés et non déposés de tiers sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. Parce que nous améliorons constamment nos produits et services, Pentair se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis. Pentair est un employeur offrant l'égalité des chances.


PROSTOP-E ISOBUS MODULSYSTEM

Kurzanleitung

INHALTSVERZEICHNIS

Installation	3
Virtuellen/Universellen Anschluss einrichten	4
ProStop-E Dual einrichten	8
Task-Controller	9
Hypro Spraylt App	. 10



- 1. Verbinden Sie das 2520-0237 Kabel mit dem IBBC am Gerät.
- 2. Befestigen Sie den 2850-0029 Rate-Controller an einem geschützten Ort.
- 3. Verbinden Sie den 2520-0258 Kabelsatz mit dem 2850-0029 ProStop-E ISOBUS Rate-Controller.
- 4. Verbinden Sie den vierpoligen Kontakt des 2520-0237 Kabelsatzes mit dem abgesicherten vierpoligen Kontakt des 2520-0258.
- 5. Verbinden Sie die beiden verbleibenden Anschlüsse des 2520-0237 mit den Gegensteckern des 2520-0253 Adapterkabelsatzes.
- 6. Verbinden Sie den zweipoligen Kontakt des 2520-0258 Kabelsatzes mit dem Gegenstecker des 2520-0253 Adapterkabelsatzes.
- 7. Verbinden Sie den 10-poligen Kontakt des 2520-0258 Kabelsatzes mit dem Gegenstecker des 2520-0250.
- 8. Orten Sie den Durchflussmesser des Geräts, den 2530-0209 Druckwandler (mit zwei Drähten) und das PWM-Steuerventil für die Pumpe und verbinden Sie diese Komponenten mit den Gegensteckern am 2520-0250 Kabelsatz.
- 9. Verbinden Sie das 2520-0251 Cannode-Powertap-Kabel mit 2520-0253. Bei Bedarf kann auch ein Cannode-Verlängerungskabel verwendet werden.
- Dokumentieren Sie den Identifikator und das Passwort f
 ür jede Cannode
 über das Etikett auf der R
 ückseite des Produkts. Dies wird f
 ür die Bluetooth-Kommunikation mit den Ventilen in der Pentair Hypro Spraylt App verwendet.
- 11. Montieren Sie die Cannode(s) mittig.
- 12. Installieren Sie die STROM- und CANBUS-Kabel des 2520-0251 an der ersten Cannode, um die linke Seite des Schwenkarms zu steuern.
- 13. Schließen Sie bei Bedarf ein oder mehrere zusätzliche 2520-0251 Cannode-Powertap-Kabel an einen weiteren Zugang oder weitere Zugänge an.
- 14. Verbinden Sie den 2520-0252 ISOBUS Abschlussstecker mit dem Gegenstecker am letzten 2520-0251 Cannode-Powertap-Kabel.
- 15. Verbinden Sie die Verkabelung M12 mit jedem ProStop-E Ventil, beginnend mit den äußeren Abschnitten der Sprühvorrichtung. Von jeder Cannode können maximal 32 Ventile gesteuert werden (zwei Segmente mit je 16).
- 16. Montieren Sie eine der 2300-0067 Kappen auf das letzte ProStop-E Ventil in jedem Segment, um den unbenutzten Anschluss zu versiegeln.



Die Standardeinstellungen eignen sich zwar gut für die erste Inbetriebnahme, aber spezifische Anwendungsparameter, Düsengröße und Maschinendetails müssen definiert werden.

Wenn Sie Änderungen an den Systemeinstellungen in den Bildschirmen "Virtueller/Universeller Anschluss" vornehmen, müssen Sie zur Anzeige "HOME" zurückkehren, um Ihre Änderungen zu speichern.

 Öffnen Sie den Bildschirm "Virtueller/Universeller Anschluss".

				1		
٨		В	С			
mplem	nt	Switch				
Run =	Swi	tch	0 p e	n		
Extern	al	Source	Local	only		
SObus	Mas	ter	Disab	led		1
uto A	ttac	h Task C	ontroller			CH
nable	Sec	tion Con	trol	V	/	
itch 1	to R	eference	Distance			
Forwa	rd (+) / Back	ward(-)	0.0	in	
Right	(+)	/ Left(-)	0.0	in	
litch	vpe		Unknown			

 Definieren Sie die Konfigurationsregisterkarten A und B anhand Ihrer Anwendungsparameter.



- 3. Wählen Sie den Tastenhinweis "CH1-Setup" und die Registerkarte **Betrieb**. Achten Sie darauf, dass "Kanal aktivieren" mit einem Häkchen versehen ist.
- 4. Definieren Sie Ihre Düsengröße, die Zielrate, den Leistungsschritt und den Anwendungsmodus.

 Füllen Sie die Registerkarte System auf Grundlage der spezifischen Ausrüstung und Betriebsparameter Ihrer Maschine aus.

HINWEIS: Der Wert pro Gallone ist auf dem Durchflussmesser des Geräts angegeben und ist entscheidend für die Funktionalität des Systems.

perstion Control	Tmplement
control	Implement
ulses Per Gallon	558.00
ullscale Pressure	150 PSI
ressure Offset	0.0 PSI
ontrol Valve DC	^{PWM} V
perating Frequency	200 Hz
gitation Duty Cycle	40 %
inimum Duty Cycle	20 %
aximum Duty Cycle	70 %



 Wählen Sie die Registerkarte Steuerung und vergewissern Sie sich, dass die Kontrollkästchen "Hybridsteuerung aktivieren" und "Manuelle Steuerung aktivieren" mit einem Häkchen versehen sind.

Definieren Sie auf diesem Bildschirm zusätzliche Parameter basierend auf Ihrer Anwendung.

7. Wählen Sie die Registerkarte **Alarme** und definieren Sie sie nach Bedarf.

System Out	tputs Alar	ns ISO	bus	HOI
Operation	Control	Imples	nent	12
≀ate Alarm T	hreshold	10	%	тотя
.ow Pressure	Alarm	θ	PSI	
ligh Pressur	e Alarm	50	PSI	CONFIG
Tank Level A	larm	50.0	G	CH2 SE
ozzle Check	Alarm	10	%	



- Wählen Sie die Registerkarte **ISObus** und definieren Sie auf diesem Bildschirm zusätzliche Parameter basierend auf Ihrer Ausrüstung und Anwendung.
- 14. Drücken Sie den Tastenhinweis **HOME**, um alle Änderungen zu speichern.

- Wählen Sie die Registerkarte Implementieren und geben Sie den Düsenabstand und die Gesamtzahl der Abschnitte ein.
- Berühren Sie den Tastenhinweis START neben "Antrieb-Autokonfiguration". Dadurch wird automatisch ermittelt, wie viele ProStop-E Ventile angeschlossen sind, und jedem Abschnitt wird ein Ventil zugewiesen.
- Öffnen Sie die "Abschnittskonfiguration" und stellen Sie sicher, dass neben jedem Abschnitt der Wert "1" angegeben ist. Wenn alle Bereiche übereinstimmen, gehen Sie zurück zur Registerkarte "Implementieren".
- Berühren Sie den Tastenhinweis EINGABE neben "Cannode-Konfiguration". Achten Sie darauf, dass die Cannodes in der richtigen Reihenfolge angezeigt werden. Zum Beispiel sollte Cannode Nr. 1 die ProStop-E Ventile ganz links, Cannode Nr. 2 die ProStop-E Ventile in der Mitte und Cannode Nr. 3 die ProStop-E Ventile ganz rechts am Gerät steuern.
- Werden die Cannodes nicht in der richtigen Reihenfolge angezeigt, verwenden Sie die Pfeile neben den einzelnen Cannodes, um sie entsprechend zu organisieren.



PROSTOP-E DUAL EINRICHTEN



 Drücken Sie den Tastenhinweis neben "Abschnitt-Ventiltyp" und wählen Sie "ProStop-E Dual".



 Wählen Sie die Registerkarte "Betrieb" und drücken Sie den Tastenhinweis "ProStop-E Dual einrichten".

Product 1						CH1 SET	IP	
System	Outp	uts	Ala	arms	IS	OBus		HOME
Operation		Contro	ol	Impl	ement			12-
Nozzle Pair		1						
Nozzle A Numl	per (04	A @ 40	PSI O	.400	GPM		
Nozzle B Num	per ()5	B @ 40	PSI O	.500	GPM		CONFIGURE
Min Pressure	20	PSI	Max Pres	sure	60	PSI		Ø
Calculate Sw Points	itching	Min Sp	eed	Ma	Speed			CH2 SETUP
Range for Noz	le A	4.2	м	РН	7.3	мрн		
Range for Noz	le B	5.3	м	РН	9.1	мрн		
Range for Noz	les A + B	9.5	м	PH 1	6.4	МРН		
Tolerance Ban	d	10	%					
L								

- 3. Definieren Sie die Größe für Düse A und Düse B.
- Drücken Sie den Tastenhinweis "Berechnung der Schaltpunkte". Damit stellen Sie die Geschwindigkeiten ein, bei denen das System von Düse A zu Düse B und zu Düse A+B wechselt.

AUFGABENSTEUERUNG

- 1. Öffnen Sie das Fenster "Universeller Anschluss" und berühren Sie den Tastenhinweis **VERBINDEN**, um den ProStop-E ISOBUS Rate-Controller mit dem Task-Controller zu verbinden.
- 2. Starten Sie einen neuen Auftrag und definieren Sie die Anwendungsparameter.
- 3. Drücken Sie den Tastenhinweis **AUSFÜHREN/ANHALTEN**, um die Anwendung des Produkts zu starten.

HYPRO SPRAYIT APP



Überprüfung des Düsenmusters und Fehlerbehebung des Systems

- 1. Öffnen Sie die Pentair Hypro Spraylt App.
- 2. Tippen Sie auf das Symbol für die ProStop-E Cannode-Steuerung.



3. Schieben Sie den Regler zur Aktivierung der Fernbedienung auf EIN.

Hinweis: Außerdem muss Bluetooth auf Ihrem Smart-Gerät aktiviert sein.

4. Nach wenigen Sekunden werden alle Cannodes in der Umgebung angezeigt.



HYPRO SPRAYIT APP



 Sobald Ihr Smart-Gerät mit der Cannode verbunden ist, wird eine Liste der ProStop-E Ventile angezeigt.

Hinweis: Es stehen zwei Segmente von ProStop-E Ventilen zur Verfügung, auf jedem Segment sind maximal 16 ProStop-E Ventile möglich.



 Klicken Sie auf die Cannode, die Sie steuern möchten, und geben Sie das Passwort auf dem Etikett auf der Rückseite der Cannode ein, wenn Sie dazu aufgefordert werden.

Beispiel: Kennung ist: 0001B6 Passwort ist: 300631



 Berühren Sie den oberen Schieberegler, um alle ProStop-E Ventile auf einmal ein-/auszuschalten, oder den Schieberegler neben der entsprechenden Ventilnummer, um sie einzeln zu betätigen.



375 Fifth Ave. NW | New Brighton, MN 55112 | Tel.: 800-424-9776 | pentair.de

Alle angegebenen Pentair-Marken und -Logos sind Eigentum von Pentair. Eingetragene und nicht eingetragene Marken und Logos Dritter sind Eigentum der jeweiligen Inhaber. Da wir unsere Produkte und Dienstleistungen ständig verbessern, behält sich Pentair das Recht vor, Spezifikationen ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Pentair ist ein Arbeitgeber der Chancengleichheit.



PROSTOP-E ISOBUS MÓDULO DO SISTEMA

ÍNDICE

Instalação	3
Configuração de terminal virtual/universal	4
Configuração do ProStop-E Dual	8
Controlador de tarefas	9
Aplicativo Hypro Spraylt	10



- 1. Conecte o cabo 2520-0237 ao IBBC na máquina.
- 2. Monte o controlador de taxa 2850-0029 em uma área protegida.
- 3. Conecte o chicote 2520-0258 ao controlador de taxa ProStop-E ISOBUS 2850-0029.
- 4. Conecte o conector de quatro pinos do chicote 2520-0237 ao conector de quatro pinos no do 2520-0258.
- 5. Conecte os dois conectores restantes do 2520-0237 aos conectores correspondentes no chicote do adaptador 2520-0253.
- 6. Conecte o conector de dois pinos do chicote 2520-0258 ao conector correspondente no chicote do adaptador 2520-0253.
- 7. Conecte o conector de 10 pinos do chicote 2520-0258 ao conector correspondente no 2520-0250.
- Localize o medidor de vazão da máquina, o transdutor de pressão 2530-0209 (dois fios) e a válvula de controle PWM da bomba e conecte esses componentes aos conectores correspondentes no chicote 2520-0250.
- 9. Conecte o cabo de alimentação do cannode 2520-0251 ao 2520-0253, um cabo de extensão do cannode pode ser usado, se necessário.
- 10. Registre o identificador e a senha para cada cannode, na etiqueta na parte de trás do produto. Isso é usado para comunicação Bluetooth com as válvulas no aplicativo Pentair Hypro Spray-It.
- 11. Monte o(s) cannode(s) em um local central.
- 12. Instale os cabos POWER e CANBUS do 2520-0251 no primeiro cannode para controlar o lado esquerdo da barra.
- 13. Conecte o(s) cabo(s) de derivação de alimentação do cannode 2520-0251 adicional(is) ao(s) cannode(s) adicional(is), se necessário.
- 14. Conecte o plugue ISOBUS 2520-0252 ao conector correspondente no último cabo de derivação de alimentação do cannode 2520-0251.
- 15. Faça encadeamento em série da fiação M12 para cada válvula ProStop-E, começando com as seções externas do pulverizador. No máximo de 32 válvulas podem ser controladas por cada cannode (dois segmentos de 16).
- 16. Instale o tampão 2300-0067 na última válvula ProStop-E em cada segmento para vedar a porta não utilizada.



As configurações padrão funcionam bem para a inicialização, mas parâmetros específicos da aplicação, o tamanho dos bicos e detalhes da máquina precisarão ser definidos.

Ao fazer qualquer alteração de configuração do sistema nas telas do terminal virtual/universal, você deve voltar para a tela "HOME" (Página inicial) para salvar suas alterações.

1. Abra a tela Terminal Virtual/Universal.

						н
٨		В	С		~	
fmplem	ent	Switch				
Run =	Swi	tch	0 p e	e n		UUN
Exter	nal	Source	Local	only		1
ISObus	Mas	ter	Disat	oled		
Auto A	ttad	h Task	Controlle	r	1	00
Enable	Sed	tion Co	ntrol	V	/	
Hitch	to F	Referenc	e Distanc	e		
Forwa	rd (+	-) / Bac	kward(-)	θ.θ	in	
Right	(+)	/ Left(-)	0.0	in	
Hitch	Туре		Unknown			

 Defina as guias de configuração A e B com base nos parâmetros da sua aplicação.



- Selecione a tecla programável CH1 Setup e selecione a guia **Operation** (Operação). Certifique-se de que "Enable Channel" (Ativar canal) tenha uma marca de seleção ao lado.
- 4. Defina o tamanho do bico, taxa de aplicação

- 5. , a taxa de gradação e o modo de aplicação.
- Preencha a guia System (Sistema) com base no equipamento específico de suas máquinas e nos parâmetros operacionais.

Nota: Os pulsos por galão são rotulados no medidor de vazão da máquina e são essenciais para a funcionalidade do sistema.

peration Control	Implement
	- mp - c m c m c
ulses Per Gallon	558.00
Ilscale Pressure	150 PSI
ressure Offset	0.0 PSI
ontrol Valve DC	PWM V
perating Frequency	200 Hz
gitation Duty Cycle	40 %
inimum Duty Cycle	20 %
aximum Duty Cycle	70 %



 Selecione a guia Control (Controle) e certifique-se de que "Enable Hybrid Control" (Habilitar controle híbrido) e "Enable Manual Control" (Habilitar controle manual) tenham marcas de seleção ao lado.

Defina os parâmetros adicionais nessa tela com base em sua aplicação.

7. Selecione a guia **Alarms** (Alarmes) e defina conforme necessário.

operation	Control	Imples	nent	1
ate Alarm T	hreshold	10	%	тот
ow Pressure	Alarm	0	PSI	7
igh Pressur	e Alarm	50	PSI	CONF
fank Level A	larm	50.0	G	CH2 S
Nozzle Check	Alarm	10	%	



- Selecione a guia **ISObus** e defina parâmetros adicionais nessa tela com base no seu equipamento e na aplicação.
- Pressione a tecla de função HOME
 (Página inicial) para salvar todas as alterações

- Selecione a guia Implement (Implementar), insira o "Nozzle Spacing" (Espaçamento do bico) e o "Total Sections" (Total de seções).
- Toque na tecla START (INICIAR) ao lado de "Actuator Auto Config" (Configuração automática do atuador). Isso determinará automaticamente quantas válvulas ProStop-E estão conectadas e atribuirá uma válvula a cada seção.
- Abra a "Section Configuration" (Configuração da seção) para garantir que um valor de "1" esteja ao lado de cada seção. Volte para a guia "Implement" (Implementar) se todas as seções estiverem em conformidade.
- 11. Toque na tecla de função ENTER ao lado de "CanNode Configuration" (Configuração de cannode). Certifique-se de que os cannodes sejam exibidos em ordem. Por exemplo, o cannode nº 1 deve controlar as válvulas ProStop-E à extrema esquerda, o nº 2 controla as válvulas ProStop-E centrais e, o nº 3 controla as válvulas Prostop-E à extrema direita da máquina.
- 12. Se os cannodes não forem exibidos na ordem correta, use as setas ao lado de cada um para organizá-los adequadamente.



CONFIGURAÇÃO DO PROSTOP-E DUAL



 Pressione a tecla ao lado de "Section Valve Type" (Tipo de seção da válvula) e escolha ProStop-E Dual.

 Selecione a guia "Operation" (Operação) e pressione a tecla de função ProStop-E Dual Setup (Configuração do ProStop-E Dual).

				CH1 SETU	
System	Outputs	Ala	arms	ISOBus	Ном
Operation	Co	ntrol	Imple	ement	12
Enable Channel		\square			TOTA
Material / Units		Linu	id / Callon		2
		Liqu	iu / Gallon		
Nozzle Number	,		05		CONFIG
1 Nozzle @ 40	PSI		0.500	GPM	(1) 2
Target Rate			30.00	GPA	Ch2 3E
Rate Step			1.00	GPA	
Application Mo	de	1	Normal		

roduct 1				CH1 SETUP	
System	Outputs	Alarms	IS	OBus	но
Operation	Cont	rol	Implement		10
Nozzle Pair	1				
Nozzle A Numł	per 04	A @ 40 PSI	0.400	GPM	3
Nozzle B Numi	per 05	B @ 40 PSI	0.500	GPM	CONFI
Min Pressure	20 PSI	Max Pressure	60	PSI	2
Calculate Sw Points	itching				CH2 SE
	Min S	peed	Max Speed		
Range for Noza	de A 4.	2 MPH	7.3	МРН	
Range for Noza	le B 5.	3 МРН	9.1	МРН	
Range for Noza	les A + B 9.	5 МРН	16.4	МРН	
Tolerance Ban	d 1	0 %			

- 3. Defina o tamanho do bico para o bico A e o bico B.
- Pressione a tecla de função "Calculate Switching Points" (Calcular pontos de troca). Isso definirá as velocidades nas quais o sistema alternará do bico A para o bico B e o bico A+B.

CONTROLADOR DE TAREFAS

- Abra a janela "Universal Terminal" (Terminal universal) e toque na tecla de função CONNECT (Conectar) para conectar o Rate Controller do ProStop-E ISOBUS ao controlador de tarefas.
- 2. Inicie um novo trabalho e defina os parâmetros da aplicação.
- 3. Pressione a tecla de função **RUN/HOLD** (Executar/aguardar) para iniciar a aplicação do produto.

APLICATIVO HYPRO SPRAYIT



Verificação do padrão de bico e diagnóstico e resolução de problemas do sistema

- 1. Abra o aplicativo Pentair-Hypro Spraylt
- 2. Toque no ícone de controle do ProStop-E Cannode



3. Toque no controle deslizante para ligar o controle remoto.

Nota: O Bluetooth também deve estar ativado em seu dispositivo móvel.



4. Após alguns segundos, todos os cannodes próximos aparecerão.

APLICATIVO HYPRO SPRAYIT



 Clique no cannode que deseja controlar e digite a senha quando solicitado, na etiqueta na parte de trás do cannode.

Exemplo: O identificador é: 0001B6 A senha é: 300631

- AT&T 穼 1:30 PM 86% 🗖 < CanNode (0x000047) ঠ্য Segment 1 Segment 2 4 Valves in segment 1 All closed #1 closed valve #2 closed valve #3 closed valve #4 closed valve
- Toque no controle deslizante superior para ativar/desativar todas as válvulas ProStop-E de uma vez ou toque no controle deslizante ao lado de cada número de válvula para acionar individualmente.

 Depois que seu dispositivo móvel estiver conectado ao cannode, uma lista de válvulas ProStop-E aparecerá.

Nota: existem dois segmentos de válvulas ProStop-E disponíveis, no máximo 16 válvulas ProStop-E são possíveis em cada segmento.





375 Fifth Ave. NW | New Brighton, Mn 55112 | Tel.: 800-424-9776 | pentair.com

Todas as marcas comerciais e logotipos da Pentair indicados são propriedade da Pentair. Marcas comerciais e logotipos registrados e não registrados de terceiros são propriedade de seus respectivos proprietários. Por aprimorar continuamente seus produtos e serviços, a Pentair se reserva o direito de alterar as especificações sem aviso prévio. A Pentair é uma empresa que oferece oportunidades iguais de emprego.



SISTEMA DE MÓDULOS ISOBUS DE PROSTOP-E

Guía de inicio rápido

ÍNDICE

Instalación	3
Configuración de terminales virtuales/universales	4
Configuración de ProStop-E doble	8
Controlador de tareas	9
Aplicación Hypro Spraylt	. 10



- 1. Conecte el cable 2520-0237 al IBBC de la máquina.
- 2. Instale el controlador de velocidad 2850-0029 en una zona protegida.
- 3. Conecte el mazo de cables 2520-0258 al controlador de velocidad ISOBUS 2850-0029 ProStop-E.
- 4. Acople el conector de cuatro clavijas del mazo de cables 2520-0237 al conector de cuatro clavijas con fusible del 2520-0258.
- 5. Conecte los dos conectores restantes del 2520-0237 a los conectores correspondientes del mazo de cables adaptador 2520-0253.
- 6. Enchufe el conector de dos clavijas del mazo de cables 2520-0258 al conector correspondiente del mazo de cables adaptador 2520-0253.
- 7. Conecte el conector de 10 clavijas del mazo de cables 2520-0258 al conector correspondiente del 2520-0250.
- 8. Localice el flujómetro de la máquina, el transductor de presión 2530-0209 (dos cables) y la válvula de control de PWM de la bomba y conecte estos componentes a los conectores correspondientes del mazo de cables 2520-0250.
- 9. Enchufe el cable de toma de corriente del nodo CAN 2520-0251 en el 2520-0253; si es necesario, se puede usar un cable de extensión del nodo CAN.
- 10. Documente el identificador y la contraseña de cada nodo CAN a partir de la etiqueta en la parte posterior del producto. Se utiliza para la comunicación por Bluetooth con las válvulas en la aplicación Hypro Spray-It de Pentair.
- 11. Instale los nodos CAN en un lugar central.
- 12. Instale los cables de ALIMENTACIÓN y BUS CAN del 2520-0251 en el primer nodo CAN para controlar el lado izquierdo del brazo.
- 13. Si es necesario, conecte los cables de toma de corriente del nodo CAN 2520-0251 adicionales a los nodos CAN adicionales.
- 14. Conecte el enchufe del terminador ISOBUS 2520-0252 en el conector correspondiente del último cable de toma de corriente del nodo CAN 2520-0251.
- 15. Conecte en cadena el cableado M12 a cada válvula ProStop-E empezando por las secciones más externas del pulverizador. Cada nodo CAN puede controlar un máximo de 32 válvulas (dos segmentos de 16).
- 16. Instale una toma de corriente 2300-0067 en la última válvula ProStop-E de cada segmento para sellar el puerto no utilizado.



Los ajustes por defecto funcionan bien para la puesta en marcha inicial, pero se deberán definir los parámetros específicos de la aplicación, el tamaño de las boquillas y los detalles de la máquina.

Al hacer cualquier cambio de configuración del sistema en las pantallas de terminales virtuales/ universales, debe volver a la pantalla "HOME" [Inicio] para guardar los cambios.

1. Abra la pantalla de terminales virtuales/

				н
A B	С		~	
Implement Swite	h			
Run = Switch	0 p e	n		UMA da
External Sourc	e Local	only		
ISObus Master	Disat	led		2
Auto Attach Tas	k Controlle	r –	18	CHD
Enable Section	Control		/	
Hitch to Refere	nce Distance	5		
Forward(+) / B	ackward(-)	0.0	in	
Right(+) / Lef	t(-)	0.0	in	
uitab Tuna	linknown		- 11	

universales.

 Defina las pestañas de configuración A y B de acuerdo a los parámetros de la aplicación.



- Seleccione la tecla programable CH1 Setup [Configuración canal 1] y elija la pestaña **Operation** [Operación]. Asegúrese de que la opción "Enable Channel" [Habilitar canal] tenga una marca de verificación.
- 4. Defina el tamaño de la boquilla, el caudal objetivo, el paso de caudal y el modo de aplicación.

 Ingrese los datos de la pestaña System
 [Sistema] en función de los equipos y parámetros de funcionamiento específicos de sus máquinas.

Nota: Los pulsos por galón están etiquetados en el flujómetro de la máquina y son fundamentales para el funcionamiento del sistema.





 Seleccione la pestaña Control, asegúrese de que las opciones Enable Hybrid Control [Habilitar control híbrido] e Enable Manual Control [Habilitar control manual] tengan una marca de verificación.

Defina los parámetros adicionales en esta pantalla de acuerdo con su aplicación.

7. Seleccione la pestaña **Alarms** [Alarmas] y defínalas según sea necesario.

oundup		-Q-	
System Outputs Alar	S ISO	bus	HOME
operation control	Implei	nent	12
Rate Alarm Threshold	10	%	TOTAL
Low Pressure Alarm	0	PSI	
High Pressure Alarm	50	PSI	CONFIGU
Tank Level Alarm	50.0	G	CH2 SET
Nozzle Check Alarm	10	%	



- Seleccione la pestaña **ISObus** y defina los parámetros adicionales en esta pantalla de acuerdo con su equipo y aplicación.
- Pulse la tecla programable HOME para guardar todos los cambios

- Seleccione la pestaña Implement [Implementar], introduzca la distancia entre boquillas y las secciones totales.
- Toque la tecla programable START [Iniciar] junto a Actuator Auto Config [Config. automática del actuador]. Esto determinará automáticamente cuántas válvulas ProStop-E están conectadas y asignará una válvula a cada sección.
- Abra Section Configuration [Configuración de sección] para asegurarse de que haya un valor de "1" junto a cada sección. Regrese a la pestaña Implement si todas las secciones están correctas.
- Toque la tecla programable ENTER junto a Cannode Configuration [Configuración del nodo CAN]. Revise que los nodos CAN aparezcan en orden. Por ejemplo, el nodo CAN n.º 1 debe controlar las válvulas ProStop-E más a la izquierda, el n.º 2 controla las válvulas ProStop-E centrales y el n.º 3 controla las válvulas Prostop-E más a la derecha de la máquina.
- Si los nodos CAN no aparecen en el orden correcto, use las flechas junto a cada uno de ellos para organizarlos correctamente.



CONFIGURACIÓN DE PROSTOP-E DOBLE



 Pulse la tecla programable junto a Section Valve Type [Tipo de válvula de sección] y elija ProStop-E Dual [ProStop-E doble].

 Seleccione la pestaña Operation [Operación] y pulse la tecla programable ProStop-E Dual Setup [Configuración de ProStop-E doble].

roduct 1			CH1 SETUP	1
System	Outputs	Alarms	ISOBus	но
Operation	Conti	rol Imp	lement	10
Enable Channel		7		тоти
Material / Units		Liquid / Gallon		3
Nozzle Number	r	05		CONFIC
1 Nozzle @ 40	PSI	0.500	GPM	CH2 SE
Target Rate		30.00	GPA	
Rate Step		1.00	GPA	
Application Mo	de	Normal		
	ProStop-E	Dual Setup		

Product 1					CHI SETU	
System	Outputs		Alarms		ISOBus	HON
Operation		Control		Implemen	nt	12
Nozzle Pair	:	L				TOTA
Nozzle A Numi	per 0	4 4	A @ 40 PSI	0.400	GPM	3
Nozzle B Num	oer C	5 E	8 @ 40 PSI	0.500	GPM	CONFIG
Min Pressure	20	PSI M	ax Pressure	60	PSI	-2
Calculate Sw	itching					CH2 SET
Points		Min Spee	ed	Max Spe	ed	
Range for Nozz	le A	4.2	МРН	7.3	МРН	
Range for Nozz	le B	5.3	МРН	9.1	МРН	
Range for Nozz	les A + B	9.5	МРН	16.4	МРН	
Tolerance Ban	d	10	%			

- 3. Defina el tamaño de la boquilla para la Boquilla A y la Boquilla B.
- 4. Pulse la tecla programable Calculate Switching Points [Calcular puntos de conmutación]. Esto establecerá las velocidades a las que el sistema cambiará de la boquilla A, a la boquilla B y a la boquilla A+B.

CONTROLADOR DE TAREAS

- Abra la ventana Universal Terminal [Terminal universal] y pulse la tecla programable CONNECT [Conectar] para conectar el controlador de velocidad ProStop-E ISOBUS al controlador de tareas.
- 2. Inicie un nuevo trabajo y defina los parámetros de la aplicación.
- 3. Pulse la tecla programable **RUN/HOLD** [Ejecutar/mantener] para comenzar a aplicar el producto.

APLICACIÓN HYPRO SPRAYIT



Revisión del patrón de la boquilla y resolución de problemas del sistema

- 1. Abra la aplicación Hypro Spraylt de Pentair
- 2. Pulse el ícono de control de nodo CAN de ProStop-E
 - AT&T

 ILES PM
 86%

 REMOTE OFF

 A Star of the second se
- 3. Toque el control deslizante para encender el control remoto.

Nota: El Bluetooth también debe estar activado en su dispositivo inteligente.



4. Después de unos segundos, aparecerán todos los nodos CAN cercanos.

APLICACIÓN HYPRO SPRAYIT



 Cuando se conecte su dispositivo inteligente al nodo CAN, aparecerá una lista de válvulas ProStop-E.

Nota: hay dos segmentos de válvulas ProStop-E disponibles, es posible un máximo de 16 válvulas ProStop-E en cada segmento.



 Haga clic en el nodo CAN que desea controlar e ingrese la contraseña cuando se le indique a partir de la etiqueta en la parte posterior del nodo CAN.

Ejemplo: El identificador es: 0001B6 La contraseña es: 300631



 Toque el control deslizante superior para activar/desactivar todas las válvulas ProStop-E a la vez o bien, toque el control deslizante junto a cada número de válvula para activarlas en forma individual.



375 Fifth Ave. Nw | New Brighton, Mn 55112 | Tel.: 800-424-9776 | pentair.com

Todas las marcas comerciales y logotipos de Pentair mencionados son propiedad de Pentair. Las marcas comerciales y los logotipos registrados y no registrados de terceros son propiedad de sus respectivos dueños. Debido a que mejoramos continuamente nuestros productos y servicios, Pentair se reserva el derecho de modificar las especificaciones sin previo aviso. Pentair es un empleador que ofrece igualdad de oportunidades.